Schwimmende Solar-LED-Leuchte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses schwimmenden Solarlichts, mit dem Sie stimmungsvolle Akzente in der Beleuchtung von Pool oder Gartenteich setzen können.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an dem Solarlicht haben.

Lieferumfang
- Schwimmendes Solarlicht (inklusive Akku NiMH, 1,2 V, 600 mAh)
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten
NC-6903-675: Schwimmende Solar-LED-Leuchte, warmweiß
NC-6904-675: Schwimmende Solar-LED-Leuchte, farbwechselnd

Verwendung

HINWEIS:
Setzen Sie das Solarlicht nur an einem Ort ein, an dem es tagsüber ausreichend Sonnenlicht erhält. Achten Sie darauf, das Solarlicht nicht in der Nähe einer nächtlichen Lichtquelle wie zum Beispiel einer Straßenlaterne zu verwenden, da es sich sonst nicht einschalten kann. Lassen Sie das Solarlicht vor der ersten Verwendung 24 Stunden lang in der Sonne laden. Wiederholen Sie dies alle drei Monate, um den Akku voll aufzuladen. Verwenden Sie das Solarlicht nur in ruhigen Gewässern ohne Strömung und nur bei günstigen Wetterverhältnissen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Das Solarlicht ist Spritzwassergeschützt (IP-Schutzklasse 44).

1. Schrauben Sie das Solarlicht vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn auf und öffnen Sie es. Stellen Sie den Schalter im Inneren auf ON, um es einzuschalten. Schrauben Sie es anschließend wieder zu und vergewissern Sie sich dabei, dass die Gummidichtung in dem Ring liegt und das Licht fest zugeschraubt ist, so dass kein Wasser eindringen kann.
2. Setzen Sie das Solarlicht ins Wasser. Die Lampe schaltet sich nun bei Dunkelheit automatisch ein und gibt ein angenehmes Leuchten von sich, dessen Farbton von der Produktvariante abhängt.
3. Sie können das Solarlicht über die Halterung an der Unterseite an einer Schnur oder ähnlichem befestigen, um ein Abtreiben zu verhindern.

Akkus wechseln

HINWEIS:
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie alle 12 Monate die Akkus austauschen.

Nehmen Sie das Solarlicht aus dem Wasser und trocknen Sie es gründlich ab. Schrauben Sie es anschließend auf, schalten Sie es aus und entnehmen Sie dem Batteriefach den Akku.
Ersetzen Sie ihn durch einen Akku des gleichen Typs (NiMH AA 600 1,2 V). Achten Sie hierbei unbedingt auf die korrekte Polarität des Akkus!
Schrauben Sie das Solarlicht anschließend wieder zu.

ACHTUNG!
Benutzen Sie immer nur wiederaufladbare Akkus in dem Solarlicht, niemals „normale" Batterien!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung
- Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
- Bei Geräten mit Akku-Ladefunktion dürfen NUR AKKUS (aufladbare Batterien) eingelegt werden. Prüfen Sie unbedingt vor dem Laden, ob sich im Batteriefach tatsächlich Akkus und keine Batterien befinden.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus. Falsch eingesetzte Akkus können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich die Produkte NC-6903 und NC-6904 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befinden.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
18.10.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.).** Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-6903 bzw. NC-6904 ein.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

Bedienungsanleitung

© 10/2011 - LG//TH//SA - GS

Lampe flottante à LED solaire

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette lampe solaire qui fera flotter une lueur magique dans votre piscine ou votre bassin.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Lampe flottante à LED solaire (avec accu NiMH, 1,2 V, 600 mAh)
- Mode d'emploi

Variantes du produit
NC-6903-675: Lampe flottante à LED solaire, blanc chaud
NC-6904-675: Lampe flottante à LED solaire, couleur changeante

Utilisation

NOTE :
Placez la lampe solaire à un endroit où elle captera un maximum de lumière du soleil pendant la journée. Veillez à ne pas placer la lampe à proximité d'une source de lumière nocturne, tel qu'un lampadaire par exemple, car elle risquerait de ne pas s'allumer du tout. Avant la toute première utilisation de la lampe, veuillez la laisser exposée au soleil pendant 24 heures. Répétez cette étape tous les 3 mois pour charger entièrement l'accu. Utilisez cette lampe solaire uniquement dans des eaux calmes et sans courant et dans des conditions météorologiques favorables pour éviter de l'endommager. La lampe solaire résiste aux intempéries (classe de protection : IPXX)

1. Dévissez délicatement la lampe solaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ouvrez-la. Placez l'interrupteur situé à l'intérieur sur ON pour l'allumer. Revissez votre lampe et assurez-vous que le joint en caoutchouc soit bien en place dans l'anneau et que la lampe soit bien vissée afin que l'eau ne puisse pas y pénétrer.
2. Placez la lampe dans l'eau. La lumière s'allume automatiquement dans l'obscurité et émet une lueur dont la couleur varie selon la variante du produit que vous avez choisie.
3. Vous pouvez fixer votre lampe en accrochant une ficelle au support situé sous la lampe afin qu'elle ne dérive pas.

Remplacer les accus

NOTE :
Afin d'obtenir les meilleures performances, vous devriez changer les accus environ tous les 12 mois.

Sortez la lampe solaire de l'eau et séchez-la bien. Dévissez-la, éteignez-la et sortez l'accu du compartiment à piles.
Remplacez-le par un nouvel accu du même type (NiMH AA 600 1,2 V).
Respectez obligatoirement la polarité !
Revissez votre lampe solaire.

ATTENTION !
Utilisez toujours et uniquement des piles rechargeables dans cette lampe solaire ! Jamais de piles dites „normales" !

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les batteries et leur recyclage
- Les batteries/piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Pour les appareils avec fonction de rechargement des accus, utilisez UNIQUEMENT des accus (piles rechargeables). Vérifiez que l'appareil contient bien des accus et non des piles classiques avant tout chargement.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Respectez la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles boutons peut endommager l'appareil - Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les batteries, ne pas les jeter au feu.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit NC-6903 / NC-6904 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
18.10.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-6903 ou NC-6904.

Importé par:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

© 10/2011